


Настройка источника событий АРМ «Андромеда» для работы с изделием «УОП-5»

Для работы с АРМ «Андромеда» изделие «УОП-5» должно быть переведено в Формат передачи сообщений на ПК «SurGard» (см. документацию к изделию «УОП-5»)


- 1 После установки на ПК АРМ «Андромеда». Из меню «Пуск» выбираем «Программы - Андромеда - Менеджер событий»




2. После включения - «Менеджер событий» попадает в «Системный трей» (Панель в нижнем правом углу экрана).

Правой кнопкой мышки нажимаем на значке «Менеджер событий», и выбираем позицию «Источник событий»


Вводим пароль (по умолчанию 222222)




3. В открывшемся окне нажимаем «Добавить»




5. Выбираем источник событий «Sur-Gard» и нажимаем «ОК».



6. Выделяем курсором появившийся источник событий и нажимаем «СВОЙСТВА»



7. Ставим галочку «Источник событий включен». Внутренний номер источника событий выбирается в зависимости от версии АРМ «Андромеда», см. описание программы «Андромеда» (устанавливается вместе с программой). В большинстве случаев внутренний номер источника событий оставляется по умолчанию.



8. Нажимаем вкладку «УСТРОЙСТВО» и выбираем необходимые установки:

Номер COM - порта, к которому подключено изделие «УОП-5»

Скорость обмена -19200 Бит/сек

Биты данных -8


Четность - Нет

Стоповые биты-1

Галочка «Аппаратный контроль потока данных» - установлена

Сдвиг номеров - 0

Контрольное время - 0



9. Нажимаем «ПРИМЕНИТЬ» и «ОК»

